


USER MANUAL



תוכן

1.	מידע על בטיחות.....	2
2.	הוראות בטיחות.....	4
3.	התקנה.....	5
4.	הפעלה.....	6
5.	שימוש יומיומי.....	8
6.	עצות וטיפים.....	9
7.	שמירה וניקוי.....	9
8.	איתור תקלות.....	10
9.	רעשים.....	12
10.	נתונים טכניים.....	13

לתוצאות מושלמות

תודה על שבחרת במוצר זה של AEG. יצרנו אותו כדי להעניק לך ביצועים מושלמים למשך שנים רבות, עם טכנולוגיות חדשניות שמסייעות להקל על החיים - תכונות שלא תוכל למצוא במכשירים רגילים. אנא הקדש מספר דקות לקריאה, כדי למצות את המיטב שהמוצר יכול לספק.

בקר באתר האינטרנט שלנו כדי:

לקבלת עצות הנוגעות לשימוש, עלונים, עזרה בפתרון בעיות ומידע לגבי שירות: [@](http://www.aeg.com/webselfservice)



לרשום את המוצר שרכשת כדי לקבל שירות טוב עוד יותר: www.registeraeg.com



לרכוש אביזרים, חלקים מתכלים וחלפים מקוריים עבור המכשיר שברשותך: www.aeg.com/shop



שירות לקוחות

השתמש תמיד בחלקי חילוף מקוריים. בעת הפנייה למרכז השירות המורשה, ודא כי ברשותך הנתונים הבאים: הדגם, מספר המוצר (PNC), המספר הסידורי. ניתן למצוא את המידע על לוחית הדירוג.

⚠ אזהרה / זהירות - נתוני בטיחות

ⓘ מידע כללי ועצות

📝 מידע סביבתי

התנאים עשויים להשתנות ללא הודעה

1. ⚠ מידע על בטיחות

לפני ההתקנה והשימוש במכשיר, קרא בעיון את ההוראות המצורפות. היצרן אינו אחראי לכל פציעה או נזק שייגרמו כתוצאה מהתקנה לא נכונה או משימוש לא נכון. שמור תמיד את ההוראות במקום בטוח ונגיש, לשימוש עתידי.

1.1 בטיחות ילדים ואנשים מוגבלים

- השימוש במכשיר זה מותר לילדים מגיל 8 ומעלה ולאנשים בעלי מוגבלות גופנית, חושית או שכלית או לאנשים חסרי ניסיון וידע, אם הדבר נעשה תחת פיקוח או אם ניתנה להם הדרכה לגבי שימוש בטוח במכשיר, ובתנאי שהם מבינים את הסיכונים הקשורים לשימוש.
- הפעלת המכונה מותרת לילדים מגיל 3 עד 8 ולאנשים הסובלים ממוגבלות משמעותית ומורכבת מאד, בתנאי שקיבלו הדרכה נאותה.
- יש להרחיק ילדים מתחת לגיל 3, אלא אם כן הם בפיקוח צמוד.
- אין להתיר לילדים לשחק במכשיר.
- אין לאפשר לילדים לבצע פעולות ניקוי ותחזוקת משתמש במכשיר ללא השגחה.
- הרחק את כל חומרי האריזה מהישג ידם של ילדים ודאג לסילוקם כנדרש.

1.2 בטיחות כללית

- מכשיר זה נועד לשימוש ביתי ולשימושים דומים כגון:
 - בתי חווה ומשק; מטבחונים לעובדים בחנויות, במשרדים ובסביבות עבודה אחרות;
 - ללקוחות בבתי מלון, אכסניות, חדרי אירוח וסביבות מגורים מסוגים אחרים.
- יש להקפיד על פתחי אוורור פנויים מחסימות, בשטח הסגור בו מותקן המכשיר או במבנה הבילט-אין.
- אין להשתמש בהתקנים מכניים או אמצעים אחרים לשם האצת תהליך ההפשרה, למעט אלה שהומלצו על ידי היצרן.
- אין לגרום נזק למעגל הקירור.
- אין להשתמש במכשירים חשמליים בתוך תאי אחסון המזון של המכשיר, אלא אם כן הם מהסוג שהומלץ על ידי היצרן.
- אין להשתמש בתרסיס מים או בקיטור לניקוי המכשיר.
- יש לנקות את המכשיר בעזרת סמרטוט רך ולח. יש להשתמש רק בחומרי ניקוי ניטרליים. אין להשתמש במוצרים שוחקים, כריות ניקוי שוחקות, ממיסים או חפצי מתכת.
- אין לאחסן בתוך המכשיר פריטים נפיצים כגון מכלי תרסיס המכילים חומרי הדף דליקים.

- אם כבל אספקת המתח פגום, החלפתו חייבת להתבצע על ידי היצרן, נציג מטעם מרכז השירות המורשה, או גורם מוסמך דומה, כדי למנוע סכנה.

2. הוראות בטיחות

2.1 התקנה



אזהרה!

התקנת המכשיר תיעשה רק על ידי אדם מוסמך.

- אל תשתמש במתאמים מפצלים או בכבלים מאריכים.
- יש להיזהר שלא לגרום נזק לרכיבים אלקטרוניים (למשל תקע החשמל, כבל המתח, המדחס). יש לפנות למרכז השירות המורשה או לחשמלאי לשם החלפה של רכיבים אלקטרוניים.
- יש להניח את כבל החשמל בגובה נמוך יותר מתקע החשמל.
- חבר את תקע החשמל לשקע חשמל בסיוע ההתקנה בלבד. ודא שקיימת גישה לתקע החשמלי לאחר ההתקנה.
- אין למשוך בכבל המתח כדי לנתק את המכשיר מהחשמל. הקפידו תמיד למשוך את התקע.

- הסר את כל חומרי האריזה ובורגי ההובלה.
- אין להתקין מכונה שניזוקה או להשתמש בה.
- פעל על פי הוראות ההתקנה שסופקו עם המכונה.
- היזהר תמיד בעת הזזת המכונה, שכן היא כבדה. השתמש תמיד בכפפות בטיחות ובנעליים סגורות.
- יש לוודא שהמכשיר יונח במיקום מאוורר היטב.
- בהתקנה ראשונה או לאחר הפיכת כיוון הדלת, יש להמתין לפחות 4 שעות לפני חיבור המכשיר לאספקת החשמל. זאת כדי לאפשר לשמן לזרום חזרה לתוך המדחס.
- לפני ביצוע כל פעולה במכשיר (למשל הפיכת כיוון הדלת), יש להוציא את התקע משקע החשמל.
- אין להתקין את המכשיר בקרבת רדיאטורים או כיריים, תנור או פלטה חשמלית.
- אין להתקין את המכשיר במיקום עם אור שמש ישיר.
- אין להתקין את המכשיר באזורים לחים מדי או קרים מדי.
- בעת הזזה של המכשיר, יש להרים אותו בחלקו הקדמי כדי להימנע משריטות על הרצפה.
- המכשיר מכיל שקית של חומר סופג לחות. זה לא צעצוע. זה לא מזון. יש להשליך אותה מיד לאשפה.

2.3 שימוש



אזהרה!

סכנה לפציעה, כוויות, התחשמלות או דליקה.

- אין לבצע כל שינוי במפרט הטכני של המכונה.
- אין להכניס מכשירים חשמליים (למשל מכונת גלידה) בתוך המכשיר אלא אם צוינו על ידי היצרן כמתאימים לכך.
- יש להיזהר שלא לגרום נזק למעגל הקירור. הוא מכיל איזובוטאן (R600a), גז טבעי בעל רמה גבוהה של תאימות סביבתית. הגז הזה דליק.
- אם נגרם נזק למעגל הקירור, יש לוודא שאין בחדר להבות או כל מקור הצתה. יש לאוורר את החדר.
- אין לאפשר לפריטים חמים לגעת בחלקי הפלסטיק של המכשיר.
- אין לשים משקאות תוססים בתוך תא ההקפאה. זה מייצר לחץ בתוך בקבוקי המשקה.
- אין לאחסן גזים או נוזלים דליקים בתוך המכשיר.
- אין להכניס למכשיר או להניח בקרבתו מוצרים או פריטים דליקים הספוגים בחומרים דליקים.
- אין לגעת במדחס או במעבה. הם חמים.
- אין להוציא פריטים מתא ההקפאה בידיים רטובות או לחות.
- אין להקפיא שוב מזון שהופשר.

2.2 חיבור לחשמל



אזהרה!

קיימת סכנה לדליקה ולהתחשמלות.

- יש להאריק את המכשיר.
- ודא כי הפרמטרים שמופיעים על לוחית הדיירוג תואמים לדיירוגים החשמליים של רשת החשמל הביתית.
- הקפידו תמיד להשתמש בשקע מונע התחשמלות שהותקן כהלכה.

- יש לציית להוראות האחסון המפורטות על האריות של מזון קפוא.

2.6 סילוק

אזהרה!



קיימת סכנה לפציעה או חנק.

- נתק את המכשיר מאספקת החשמל.
- חתוך את כבל המתח והשלך אותו לאשפה.
- הסר את הדלת כדי למנוע מילדים וחיות מחמד להינעל בתוך המכשיר.
- מעגל הקירור וחומרי הבידוד במכשיר זה הם ידידותיים לאוזון.
- קצף הבידוד מכיל גז דליק. צור קשר עם הרשות המקומית לקבלת מידע על הדרך המתאימה לסילוק המכשיר.
- אין לגרום נזק לגוף הקירור בחלק שממוקם ליד ממיר החום.

2.4 שמירה וניקוי

אזהרה!



סכנה לפציעה או גרימת נזק למכשיר.

- לפני פעולות תחזוקה, יש לכבות את המכשיר ולנתק את כבל החשמל משקע החשמל.
- מכשיר זה מכיל פחמימנים בתוך גוף הקירור. התחזוקה והטעינה מחדש של גוף הקירור יבוצעו רק על ידי אדם שעבר הכשרה לכך.
- בדוק את צינור הניקוז של המכשיר באופן סדיר, ונקה אותו אם יש צורך. אם צינור הניקוז חסום, מים מופשרים מצטברים בתחתית המכשיר.

2.5 שירות

- כדי לתקן את המכשיר, צור קשר עם מרכז שירות מורשה.

3. התקנה

3.1 מיקום



בעיות תפקוד מסוימות עשויות להתרחש בדגמים מסוימים, בפעולה מחוץ לטווח זה. ניתן להבטיח פעולה תקינה רק בטווח הטמפרטורות המצוין. אם יש לך ספקות לגבי מיקום ההתקנה של המכשיר, נא לפנות לספק, לשירות הקלוחות שלנו או למרכז השירות המורשה הקרוב ביותר.

יש לעיין בהוראות ההרכבה לגבי התקנה.



על מנת להבטיח ביצועים מיטביים, יש להתקין את המכשיר כשהוא מרוחק ממקורות חום כגון רדיאטורים, דודים, אור שמש ישיר וכו'. יש לוודא שהאוויר יכול לנוע בחופשיות מסביב לחלק האחורי של המכשיר.

3.3 חיבור לחשמל

- לפני החיבור לחשמל, יש לוודא שהתדר החשמלי והמתח החשמלי המצוינים בלוחית הדירוג תואמים לנתוני אספקת החשמל המקומית.
- יש להאריק את המכשיר. התקע של כבל אספקת החשמל מצויד בחיבור שמיועד למטרה זו. אם שקע החשמל המקומי אינו מוארק, יש לחבר את המכשיר להארקה נפרדת, בהתאם לתקנות החלות ובייעוץ של חשמלאי מוסמך.
- היצרן דוחה כל אחריות אם לא נשמרו תנאי הבטיחות הנזכרים לעיל.
- מכשיר זה עומד בהנחיות הקהילה הכלכלית האירופית.

3.2 מיקום


יש להתקין את המכשיר באזור פנימי יבש ומאוורר שטמפרטורת החדר שלו תואמת לדרגת האקלים המצוינת על לוחית הדירוג של המכשיר.

דרגת אקלים	טמפרטורת החדר
SN	10°C+ עד 32°C
N	16°C+ עד 32°C
ST	16°C+ עד 38°C
T	16°C+ עד 43°C

3.4 דרישות אוורור


חייבת להיות זרימת אוויר מספקת מאחורי המכשיר.

זהירות!
יש לעיין בהוראות ההרכבה לגבי התקנה.



4. הפעלה

4.1 לוח בקרה



Mode **5**
ON/OFF **6**


צג **1**
2 כפתור טמפרטורה חמה יותר
3 כפתור טמפרטורה קרה יותר
4 OK

הכפתור Mode ועל כפתור הטמפרטורה הקרה יותר למשך מספר שניות. השינוי הפיך.

ניתן לשנות צלילים או כפתורים שהוגדרו מראש. כדי לעשות זאת יש ללחוץ יחד על

4.2 צג

A מחוון שעון העצר
B FROSTMATIC פונקציה
C מחוון טמפרטורה
D מחוון ההתראה
E ChildLock פונקציה
F DrinksChill פונקציה



FROSTMATIC 4.7 פונקציה

הפונקציה FROSTMATIC מאיצה הקפאת מזון טרי ומגנה במקביל על מוצרי המזון המאוחסנים מהתחממות לא רצויה.

1. להפעלת הפונקציה יש ללחוץ על הכפתור Mode עד להופעת הסמל המתאים.
מחווה ה-FROSTMATIC מהבהב.
 2. יש ללחוץ על הכפתור OK לאישור.
המחווה FROSTMATIC מוצג.
- פונקציה זו מפסיקה באופן אוטומטי לאחר 52 שעות.

כדי לכבות את הפונקציה לפני שהיא מפסיקה באופן אוטומטי, יש לחזור על הפעולות עד שהמחווה FROSTMATIC נכבה.

הפונקציה נכבית גם בעת שינוי הגדרת הטמפרטורה.



4.8 התראת דלת פתוחה

אם הדלת נשארת פתוחה למשך מספר דקות תישמע התראה שמע. התראה הדלת הפתוחה מתבטאת ב:

- מחווה התראה מהבהב;
 - צליל זמזום.
- עם חזרת התנאים הרגילים (סגירת הדלת), ההתראה תפסיק. ניתן לכבות את הזמזום בלחיצה על כל כפתור.

4.9 ChildLock פונקציה

ניתן להפעיל את הפונקציה ChildLock כדי לנעול את הכפתורים ולמנוע פעולות לא מכוונות.

1. יש ללחוץ על Mode עד להופעת הסמל המתאים.
מחווה ה-ChildLock מהבהב.
 2. יש ללחוץ OK לאישור.
המחווה ChildLock מוצג.
- לכיוון הפונקציה ChildLock יש לחזור על הפעולות עד שהמחווה ChildLock נכבה.

4.10 DrinksChill פונקציה

הפונקציה DrinksChill משמשת להגדרת התראת שמע בשעה שנבחרה. היא שימושית, למשל, כאשר מתכנן דורש לקרר מוצרי מזון למשך פרק זמן מסוים.

כמו כן, היא שימושית כאשר יש צורך בתזכורת להוציא את הבקבוקים שהונחו להתקרר במקפיא.

4.3 הפעלה

1. יש לחבר את התקע לשקע החשמל.
2. אם הצג כבוי, יש ללחוץ על הכפתור ON/OFF. מחווה הטמפרטורה מציגים את טמפרטורת ברירת המחדל המוגדרת.

זמזום ההתראה עשוי לפעול לאחר מספר שניות. לאיפוס ההתראה יש לעיין בסעיף "התראת טמפרטורה גבוהה".



לבחירת הגדרת טמפרטורה אחרת, יש לעיין בסעיף "ויסות טמפרטורה".

אם "dEMO" מופיע על הצד, יש לעיין בסעיף "פתרון בעיות".

4.4 כיבוי

1. יש ללחוץ על כפתור ה-ON/OFF של המכשיר למשך 5 שניות.
הצג כבה.
2. יש לנתק את התקע משקע החשמל.

4.5 ויסות טמפרטורה

יש להגדיר את טמפרטורת המכשיר בלחיצה על וסתי הטמפרטורה. טמפרטורת ברירת מחדל מוגדרת: -18°C למקפיא.

מחווה הטמפרטורה מציגים את הטמפרטורה המוגדרת.

המכשיר יגיע לטמפרטורה המוגדרת לאחר 24 שעות. במקרה של הפסקת חשמל, הטמפרטורה המוגדרת נשמרת במכשיר.



4.6 התראת טמפרטורה גבוהה

בעת עלייה בטמפרטורה בתא המקרר (למשל, כתוצאה מהפסקת חשמל קודמת) מופיע סמל התראה מהבהב, מחווה הטמפרטורה מהבהבים ונשמע צליל זמזום.

יש ללחוץ על כל כפתור. הזמזום כבה.

מחווה טמפרטורת המקפיא מציג את הטמפרטורה הגבוהה ביותר שנמדדה למשך מספר שניות, ומציג שוב את הטמפרטורה שהוגדרה.

מחווה ההתראה ממשיך להבהב עד חזרה לתנאים רגילים.



כדי לכבות את הפונקציה יש לחזור על הפעולות עד לכיבוי DrinksChill.

ניתן לשנות את הזמן בכל עת במהלך הספירה לאחור, כמו גם בסופה. כדי לעשות זאת יש ללחוץ על כפתור הטמפרטורה הקרה יותר ועל כפתור הטמפרטורה החמה יותר.



1. יש ללחוץ על Mode עד להופעת הסמל המתאים.

מחווין ה-DrinksChill מהבהב. שעות העצר מציג את הערך שהוגדר (30 דקות) למשך מספר שניות.

2. יש ללחוץ על וסת הטמפרטורה כדי לשנות את ערך הגדרת שעות העצר לפרק זמן שאורכו בין דקה ל-90 דקות.

3. יש ללחוץ OK לאישור. המחווין DrinksChill מוצג.

שעות העצר מתחיל להבהב (min).

בסיום הספירה לאחור, מחווין ה-DrinksChill מהבהב ונשמעת התראת שמע. יש ללחוץ OK כדי לכבות את הקול ולהפסיק את הפונקציה.

5. שימוש יומיומי

5.3 אחסון מזון קפוא

עם הדלקת המקרר לראשונה, או לאחר תקופה ממושכת של אי-שימוש, יש לאפשר למקרר לפעול שעותיים לפחות בעוצמה הגבוהה ביותר לפני הכנסת מוצרים לתא.

אזהרה!



במקרה של הפשרה בטעות, למשל, בשל הפסקת חשמל, אם החשמל כבה לתקופה ארוכה יותר מהערך המופיע תחת 'זמן עלייה' בטבלת המאפיינים הטכניים, יש לצרוך את המזון שהופשר במהירות או לבשל אותו מיד ואז להקפיא אותו שוב (לאחר הקירור).

5.4 הפשרה

לפני השימוש במזון קפוא או בהקפאה-עמוקה, ניתן להפשר אותו בתא המקרר או בטמפרטורת החדר, בהתאם לזמן הפנוי לפעולה זו.

אפשר אפילו לבשל חתיכות קטנות כשהן קפואות, ישירות מהמקפיא: במקרה זה, הבישול ייקח זמן רב יותר.

5.5 ייצור קוביות קרח

מכשיר זה מצויד במגש אחד או יותר לייצור קוביות קרח.

אין להשתמש בכלי מתכת כדי להוציא את המגשים מהמקפיא.



1. יש למלא את המגשים במים.
2. יש להניח את מגשי הקרח בתא המקפיא.

אזהרה!
עיין בפרקי "בטיחות".



5.1 ניקוי פנים המכשיר

לפני השימוש במכשיר בפעם הראשונה, יש לשטוף את פנים המכשיר ואת האביזרים הפנימיים במים פושרים וקצת סבון ניטרלי, כדי להסיר את הריח שאופייני למוצרים חדשים, ואז יש לייבש אותם ביסודיות.

זהירות!



אין להשתמש בתכשירי ניקוי, אבקות שוחקות או חומרי ניקוי מבוססי כלור או שמן, מכיוון שהם פוגעים בגימור המכשיר.

5.2 הקפאת מזון טרי

תא ההקפאה מתאים להקפאה של מזון טרי ואחסון מזון קפוא ובהקפאה עמוקה במשך זמן רב.

כדי להקפיא מזון טרי, יש להפעיל את פונקציית FROSTMATIC ולהניח את המזון במקפיא.

ניתן להניח את המזון להקפאה שני התאים העליונים.

הכמות המרבית של מזון שניתן להקפיא ב-24 שעות מופיעה על **לוחית הדירוג**, תווית הנמצאת בחלק הפנימי של המכשיר.

תהליך ההקפאה נמשך 24 שעות: בזמן זה אין להוסיף מזון אחר להקפאה.

כאשר תהליך ההקפאה הושלם, ניתן לחזור לטמפרטורה הנדרשת (יש לעיין בסעיף "פונקציית FROSTMATIC").

5.6 צוברי קור

המקפא מכיל לפחות צובר קור אחד המגדיל את זמן האחסון במקרה של הפסקת חשמל או קצר.

6. עצות וטיפים

6.1 צילי פעולה רגילים

- עטוף את המזון ברדיד אלומיניום או בניילון נצמד. הקפד שהאריזות אטומות לאוויר.
- כדי למנוע את עליית הטמפרטורה של מזון שנמצא כבר במצב קפוא, אל תניח לידו מזון טרי שטרם הוקפא.
- מזון דל שומן מאפשר אחסון טוב יותר וממושך יותר ממזון עתיר שומן. מלח מקצר את תוחלת החיים של מזון באחסון.
- אל תאכל קוביות קרח, שלגונים וקרחונים מייד עם הוצאתם מתוך המקפא. סכנה לכוויות קור.
- רצוי להציג את תאריך ההקפאה על גבי כל אריזה נפרדת כדי לאפשר מעקב אחר זמן האחסון.
- הצלילים הבאים נחשבים רגילים במהלך פעולת המכשיר:
 - צליל גרגור קלוש ומעבעע, הנובע מהצליח שמשמיעים הסלילים במהלך שאיבת נוזל הקירור.
 - צליל זמזום ופעימה, הנובע מהמחדס בעת שאיבת נוזל הקירור.
 - צליל סדיקה פתאומי מהחלק הפנימי של המכשיר, הנובע מהתרחבות תרמית (תופעה פיזיקלית טבעית שאינה מסוכנת).
 - צליל וקישה חלש מוסת הטמפרטורה, כאשר הוסת מופעל או נכבה.

6.2 עצות לחסכון בחשמל

6.4 עצות לאחסון של מזון קפוא

- אל תפתח את הדלת לעתים קרובות ואל תשאיר אותה פתוחה למשך זמן ארוך מהמינימום ההכרחי.
- אל תסיר את המצברים הקרים מסל המקפא.
- דא שפריטי מזון שמשווקים בהקפאה אוחסנו כראוי על ידי הסופרמרקט או החנות.
- דא שפריטי מזון קפואים מובלים מן החנות אל המקפא בפרק הזמן הקצר ביותר שניתן.
- לאחר שמזון הופשר, הוא מתחיל תהליך מהיר של קלקול ואין להקפאו שוב.
- לא לאחסן מזון מעבר לזמן האחסון המרבי שנקבע על ידי היצרן.

6.3 עצות להקפאה

- הקפא רק פריטי מזון טריים באיכות גבוהה, שנוקו ביסודיות.
- להקפאה והפשרה יעילות יותר, חלק את המזון למנות קטנות.

7. שמירה וניקוי

אביזרי וחלקי המכשיר אינם מתאימים לשטיפה במדיח כלים.



אזהרה!
עין בפרקי "בטיחות".



7.2 ניקוי תקופתי

זהירות!
אין למשוך, או להזיז את הצינורות ו/או הכבלים בתוך המכשיר, ואין לגרום להם נזק.



זהירות!
אין לפגוע במערכת הקירור.



יש לנקות את הציוד באופן קבוע:

7.1 אזהרות כלליות

זהירות!
יש לנתק את המכשיר לפני ביצוע פעולת תחזוקה כלשהי.



המכשיר מכיל הידרו-פחמים ביחידת הקירור שלו; לכן, רק טכנאים מורשים יכולים לבצע תחזוקה וטעינה מחדש.



7.4 תקופות אי פעילות

כאשר המכשיר אינו בשימוש לתקופות ארוכות, יש לנקוט באמצעי הזהירות הבאים:

1. יש לנתק את המכשיר מאספקת החשמל.
2. יש להוציא את כל האוכל.
3. יש לנקות את המכשיר ואת כל האביזרים.
4. יש להשאיר את הדלת/הדלתות פתוחה/ות כדי למנוע ריחות לא נעימים.

אזהרה!

אם ברצונך להשאיר את המכשיר פועל, יש לבקש ממישהו לבדוק אותו מדי פעם, כדי למנוע מהאוכל בפנים להתקלקל במקרה של הפסקת חשמל.



1. יש לנקות את החלק הפנימי ואת האביזרים במים פושרים וסבון נייטרלי.
 2. יש לבדוק באופן קבוע את איטום הדלת, ולנגב אותה כדי לוודא שהיא נקייה מלכלוך.
 3. יש לשטוף ולייבש ביסודיות.
 4. אם הם נגשים, יש לנקות את המעבה ואת המדחס בחלק האחורי של המכשיר במברשת.
- פעולה זו תשפר את ביצועי המכשיר ותחסוך בצריכת החשמל.

7.3 הפשרת המקר

תא ההקפאה מונע הצטברות קרח וכפור. משמעות הדבר היא שאין הצטברות של כפור במהלך פעולתו, הן על הקירות הפנימיים והן על המאכלים.

8. איתור תקלות

אזהרה!

עיין בפרקי "בטיחות".



8.1 מה לעשות אם...

בעיה	גורם אפשרי	פתרון
המכשיר לא פועל.	המכשיר כבוי.	יש להפעיל את המכשיר.
	תקע החשמל אינו מחובר לשקע החשמל כיאות.	יש לחבר את כבל החשמל לשקע החשמל כיאות.
	אין מתח בשקע החשמל.	יש לחבר מכשיר חשמלי אחר לשקע החשמל. יש לפנות לחשמלאי מוסמך.
המכשיר רועש.	המכשיר לא עומד היטב.	יש לבדוק אם המכשיר עומד באופן יציב.
התראה קולית או חזותית פועלת.	המקרר הופעל לאחרונה או שהטמפרטורה עדיין גבוהה מדי.	יש לעיין בסעיפים "התראת דלת פתוחה" או "התראת טמפרטורה גבוהה".
	הטמפרטורה של המכשיר גבוהה מדי.	יש לעיין בסעיף "התראת טמפרטורה גבוהה".
	הדלת נותרה פתוחה.	יש לסגור את הדלת. יש לעיין בסעיף "התראת דלת פתוחה".
	הטמפרטורה של המכשיר גבוהה מדי.	יש לפנות לחשמלאי מוסמך או למרכז השירות המורשה הקרוב ביותר.

בעיה	גורם אפשרי	פתרון
הסמל  או  מוצג במקום מספרים על תצוגת הטמפרטורה.	בעיית חיישן טמפרטורה.	יש לפנות למרכז השירות המורשה הקרוב ביותר (מערכת הקירור תמשיך לשמור על מוצרי המזון קרים, אך לא תהיה התאמה לטמפרטורה).
המדחס פועל ללא הרף.	הטמפרטורה מוגדרת באופן שגוי.	יש לעיין בסעיף "הפעלה".
	מוצרי מזון רבים הוכנסו למקרר יחד.	יש להמתין מספר שעות ולאחר מכן לבדוק שוב את הטמפרטורה.
	טמפרטורת החדר גבוהה מדי.	יש לעיין בתרשים דירוג האקלים על לוחית הדירוג.
	מוצרי המזון שהוכנסו למכשיר היו חמים מדי.	יש לאפשר למוצרי מזון להתקרר לטמפרטורת החדר לפני אחסון.
	הדלת אינה סגורה כראוי.	יש לעיין בסעיף "סגירת הדלת".
	"FROSTMATIC" מופעלים.	יש לעיין במצב פונקציית "FROSTMATIC".
יש יותר מדי כפור וקרח.	הדלת אינה סגורה כראוי או שהאטם מעוות/מלוכלך.	יש לעיין בסעיף "סגירת הדלת".
המדחס לא מתחיל לעבוד מיד לאחר לחיצה על "FROSTMATIC", או לאחר שינוי הטמפרטורה.	זהו מצב רגיל, לא אירעה שגיאה.	המדחס מתחיל לעבוד לאחר פרק זמן.
מים זורמים על הרצפה.	שקע המים הנמסים לא מחובר למגש האידי ש מעל המדחס.	יש לחבר את מיכל המים הנמסים למגש האידי.
לא ניתן להגדיר את הטמפרטורה.	מצב הפונקציה "FROSTMATIC" פועלים.	יש לכבות את מצב הפונקציה "FROSTMATIC" באפן ידני, או להמתין עד שמצב הפונקציה מתאפס אוטומטית ואז לקבוע את הטמפרטורה. יש לעיין במצב פונקציית "FROSTMATIC".
dEMO מופיע על גבי הצג.	המכשיר נמצא במצב הדגמה.	יש ללחוץ על אישור במשך כ-10 שניות, עד שנשמע צליל ארוך והצג נכבה למשך זמן קצר.
הטמפרטורה של המכשיר נמוכה מדי/גבוהה מדי.	וסת הטמפרטורה אינו מוגדר כראוי.	הגדר טמפרטורה גבוהה/נמוכה יותר.
	טמפרטורת מוצרי המזון גבוהה מדי.	יש להניח לטמפרטורת מוצרי המזון לרדת לטמפרטורת החדר לפני האחסון.
	הדלת נפתחה לעתים קרובות.	יש לפתוח את הדלת רק אם יש צורך בכך.

בעיה	גורם אפשרי	פתרון
	מצב הפונקציה "FROSTMATIC" פועלים.	יש לעיין במצב פונקציית "FROSTMATIC".
	אין זרימת אוויר קר במכשיר.	יש לוודא שיש זרימת אוויר קר במכשיר.

2. במידת הצורך, יש להתאים את הדלת. יש לעיין בהוראות ההרכבה.
3. במידת הצורך, יש להחליף את אטמי הדלת הפגומים. יש לפנות למרכז השירות המורשה.

אם העצה אינה מובילה לתוצאה הרצויה, ניתן לפנות למרכז השירות המורשה הקרוב ביותר.






8.2 יש לסגור את הדלת

1. יש לנקות את אטמי הדלת.

9. רעשים

ישנם קולות שנשמעים במהלך הפעולה התקינה (המדחס, זרימת גז הקירור).





10. נתונים טכניים

מידות הגומחה		
גובה	מ"מ	1780
רוחב	מ"מ	560
עומק	מ"מ	550
זמן עלייה	שעות	24
מתח	וולט	240 - 230
תדירות	הרץ	50

המידע הטכני ממוקם על גבי לוחית הדירוג, על הצד החיצוני או הפנימי של המכשיר ובתווית האנרגיה.

11. הגנת הסביבה

הבריאות ותרומה למחזור פסולת ממכשירים חשמליים ואלקטרוניים. אל תשליך מכשירים הנושאים את הסמל ♻️ לפסולת הביתית. החזור

מחזור את החומרים הנושאים את הסמל ♻️. השלך את חומרי האריזה למכלי מחזור מתאימים. סייע להגן על הסביבה ולשמור על

את את המוצר למתקן המחזור במקום מגוריך
או פנה לרשות העירונית שלך.

www.aeg.com/shop



222375238-A-142018



AEG