

morphy richards

הוראות הפעלה

טוסטר סנדוויץ/גריל

דגם: 44256





לקוחות נכבדים,

חברת שרג אלקטריק בע"מ מודה לכם על שרכשתם טוסטר סנדביז זה מותוצרת **morphy richards** אנא קראו בעין את הוראות הפעלה שבחוברת זו, כדי שתפיקו את מרוב ההנאה והותעלת מה מוצר, תוך הקפדה על הוראות הבטיחות. במידה ונתגלו בעיות בהפעלה או תקללה במיכיר, יש לפנות למעבדת השירות הקרובה למקום מגוריכם. יש להציג את חשבונות הרכישה ותעודת האחריות בכל פניה לקבלת שירות במסגרת האחריות. ללא חשיבות רכישה, אין תוקף לטעודת האחריות.

הוראות זהירות ובטיחות

- יש לחבר את המיכיר לשקע במתוח המתאים (230V).
- לפני השימוש במיכיר יש לקרוא הוראות אלו בקפידה ולשמור אותם לשימוש עתידי.
- יש לנתק תקע מבית תקע לפני כל טיפול או ניקוי של המיכיר.
- אם פתיל הזרנה נזוק, כדי למנוע סיכון יש להחליפו ורק במעבדת שירות המאורשת ע"י היבואן.
- אין להשאיר ילדים ללא השגחה בקרבת המיכיר כאשר הוא פועל. יש למקם את המיכיר במקום שאין לו גישה לילדים.
- אין לחשוף את הכבול לחום (תנור חם, להבה, שמש, כיריים) או לאפשרות שיתקלו בו.
- מיכיר זה מיועד לשימוש ביתי בלבד.
- אין להשתמש במיכיר מחוץ לבית.
- אין להשתמש כמיכיר כאשר נגרם נזק לכבל או לתקע או במידה והוא אינו פועל כשרה, נפל או נפגם. יש למסור לתיקון בתחנות השירות המורשות בלבד.
- אין לטבול את המיכיר ואת כבל החשמל במים או בכל נוזל אחר. במידה והותזו מים על המיכיר יש לנגבם ולהמתין לייבוש מוחלט לפני השימוש.
- אין להשתמש במיכיר בידיים רטובות.
- אין לנעת במשתחים חמימים בידיים חשופות. יש להשתמש בידיות או בכפפות.
- יש לנתק את המיכיר מהחשמל כשהמיכיר לא בשימוש (גמ אם זה לזמן קצר), לפני ניקויו, אחסונו או במרקחה של תקללה.
- אין להשתמש בכריות ו/או בחומרני נקיי سورטים בזמן הניקוי.
- אין למשוך בכוח את הcabל החשמל מהשקע.
- יש להשתמש בחلكי חילוף מקוונים בלבד של חברת **morphy richards** שימוש באביזרים שאינם ממולאים ע"י היבואן עלול לגרום לשריפה, להתחשמלות או לפיצעה.
- כל תיקון שיש לעשות במיכיר יעשה אך ורק ע"י תחנת שירות מורשית. תיקון לא מকצועי עלול לגרום לפיצעה, יסיר את אחריות היבואן מה מוצר והוא באחריות הבלעדית של המשתמש.

morphu richards

מבט על המכשיר

1. זית
2. חפסן געילה
3. נוריות ביקורת
4. כבל חשמל
5. פלטות מוחלפות (מושלש/גריל)



הוראות הפעלה

- כאשר משתמשים בטוסטר בפעם הראשונה, יש לנוקות את הפלטה הבישול לפני השימוש. שמננו את הפלטות הח柯ום בעבודת שמן, חמאה, מרגינה או שומן.
- יש לחבר את המכשיר לשקע במתח המותאים (230V).
- לחוםם ראשו ייש לסגור את הטוסטר להモון כ - 3 דקות עד שנוריות בקרת הטמפרטורה יוקה תדלק. ואז המכשיר מגיע לחום הרצוי.
- יש לפתח את הטוסטר ולהניח את הכריך על פלטה האופקי.
- יש לסגור הטוסטר על ידי הורד הפלטה העליונה על הפלטה התחתונה ולנעול בהזרת לחץ הנעילה.
- במלר הקליה הנוריות היוקה נדלקת ונכבת לשירוגין לשמיירה על הטמפרטורה הרצiosa.
- יש לוודא שפלטות המכתח סגורות במוליך הקליה.
- קצוות הכריכים הקליים יאטמו תודות לעיצוב המיחיד של הפלטות.
- יש להשתמש אך ורק במרית עץ או פלסטיק להסרת הכריכים מהטוסטר. (השימוש בכל מתקת עולול לגרום נזק לציפוי הפלטות).
- אין לאפשר למים או כל נוזל אחר לבוא במגע עם גופי החימום.

morphu richards

פירוק והרכבת הפלטות

- לפירוק יש לשחרר את הפלטות באמצעות לחיצה על תופסני הנעילה (2).
- להרכבה יש להתאים את הדיזנס של הפלטות להריצים בשני הצדדים ולהחוץ.
- בשילוב הקליק הפלטה תנעל במקומה.

עצות שימושיות

- יש להחמם את המכשיר לפני השימוש.
- ניתן להשתמש בחמאה מותבולת.
- הצעות לעיטור הרכבים: חסה, פטוזיליה, מנטה, חזאי זיתים, בצל, עגבניה וכו'.
- כפיית של סוכר שתפקידו על החלק החיצוני של הרכבים עניקה להם יותר פריכות (מתאים במיוחד לכרכימים עם מילוי פירות).

ניתן לבשל מבחר רב של מאכלים בעזרת הפלטות המתחולפות:

- פלטות משולשים: טוסטימ, קריכים.
- פלטות גראיל: טוסטימ, המבורגרים, שיפודים, ועוד.

ניקוי ותחזקה

- לאחר השימוש ולפני הניקוי, נתקנו את התקע משקע החשמל והמתינו עד להתקरרות המטען.
- נגבו את חלקו פנימי ואת הקצוות של הפלטות בעזרת מטלית לחה וייבשו במטלית נוספת או במפית נייר.
- נגבו את הצד החיצוני בעזרת מטלית לחה.
- אין לנוקות את החלקים הפנימיים או החיצוניים בעזרת ספוג שוק אט צמר פלאה, מכיוון שאלה עלולים לפגום ביציפוי.
- המשך אין מה נשכה נזק שיגרם לציפוי הטפלון שע"ג הפלטות.

עזרה

במידה יש שאלות על הוראות ההארקה והחסמל, היועצז עם חשמלאי מוסמך או פנו למעבדת שירות. גם הייצן וגם ספק המכשיר לא ישוא באחריות לנקיים, לנפש או לרכוש אשר יגרמו כתוצאה מחיבור לא נכון של המכשיר לחשמל.



שירותות עם אחריות.