

טבלת תוכניות כביסה

- ה. בורר תכניות
- ו. לחצן "הפעלה/השהייה"
- ז. לחצן "סחיטה"
- ח. סרגל זרימת תוכנית
- ט. לחצן "איפוס"
- י. לחצן "התחלה מושהית"



- א. סמן "דלת פתוחה"
 - ב. סמן "שירות"
 - ג. סמן "ברז סגור"
 - ד. סמן "ניקוי משאבה"
- מכונת כביסה זאת מצוידת בפונקציות בטיחות אוטומטיות המאתרות ומאבחות תקלות בשלב מוקדם ומגיבות בהתאם, לדוגמה:

מהירות סחיטה מרבית	השהיית התחלה	אפשרויות מיוחדות							סבון כביסה ותוספים			סוג הכביסה/הערות	עומס מרבי	תוכנית טיפול	תוכנית			
		סחיטה	שהיית שטיפה	קל גיהוץ	שטיפה אינטנסיבית	קרה כביסה	נקו+	מהירה	קדם כביסה	מרכז	כביסה עיקרית				קדם כביסה	ק"ג	טמפרטורה	טמפרטורה
מרבית	*	*	*	*	*	—	*	—	*	*	*	ק	*	8.0			95 °C	95 °C
מרבית	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	ק	*	8.0			40 - 60 °C	40 - 60 °C
מרבית	*	*	*	—	—	*	*	*	*	*	*	ק	*	7.0			40 °C	40 °C
מרבית	*	*	*	*	*	*	—	*	*	*	*	ק	*	3.0			30 - 40 - 60 °C	30 - 40 - 60 °C
1000 ⁽¹⁾	*	*	*	—	—	*	—	—	*	*	*	ק	*	1.5			30 - 40 °C	30 - 40 °C
מרבית	*	*	*	*	*	*	—	—	—	*	*	ק	—	4.0			40 °C	40 °C
מרבית	*	*	*	—	—	*	—	—	—	*	*	ק	—	4.0			30 °C	30 °C
1000 ⁽¹⁾	*	*	*	—	—	*	—	—	*	*	*	ק	—	1.0			20 - 40 °C	40 °C - קר
מרבית	*	*	*	—	*	*	—	—	—	*	*	ק	—	8.0			40 - 60 °C	40 - 60 °C
מרבית	*	*	*	—	*	—	—	—	—	*	—	—	—	8.0	—		—	שטיפה וסחיטה
מרבית	*	*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—		—	סחיטה
—	*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	ניקוז

התחלת התכנית ||

פתחו את ברז המים ולחצו על הלחצן "**הפעלה/השהייה**" || .
הלחצן "**הפעלה/השהייה**" יידלק. סרגל זרימת התכנית מראה את השלב הנוכחי של התכנית, כאשר הוא עובר משמאל לימין דרך כביסה, שטיפה, סחיטה/ניקוז.
כאשר עומס הכביסה מזהוה או שמשך התוכנית מעודכן, תופיע הנפשה על-גבי התצוגה.

סמן מכסה פתוח 🔒

לפני תחילת תכנית ואחרי סיומה, סמן זה דולק כדי להראות שניתן לפתוח את הדלת. כל עוד יש תכנית כביסה פעילה, הדלת נשארת נעולה ובשום אופן אין להפעיל כוח כדי לפתוח אותה. אם מתעורר צורך דחוף לפתוח את המכונה כאשר תכנית פועלת, עיינו ב"איפוס תכנית מופעלת לפני סיומה".

סמני תקלה 🔧🔔🔴

אם אחד מסמני התקלה מהבהב, עיינו בפרק "איתור תקלות" במדריך למשתמש.

🔧 **"ברז מים סגור"**: אין מים או אין מספיק מים בכניסה.

🔔 **"שירות"**: תקלה או כשל של רכיב חשמלי.

🔴 **"ניקוי משאבה"**: המים המשומשים לא נשאבים החוצה.

מהירות הסחיטה בתצוגה מהבהבת: חוסר איזון בזמן סחיטה.

סיום התכנית

- סמן "דלת פתוחה" נדלק. לאחר כרבע שעה, מכונת הכביסה תכבה לחלוטין כדי לחסוך באנרגיה.
 - סובבו את בורר התכניות למצב Off/O.
 - סגרו את ברז המים.
 - פתחו את הדלת והוציאו את הכביסה.
 - השאירו את הדלת פתוחה כדי לאפשר את ייבוש התוף.

שינוי תכנית ו/או אפשרויות לאחר תחילת התכנית

- לחצו על הלחצן "**הפעלה/השהייה**" || כדי להשהות את התכנית. הסמןמהבהב.
- בחרו את התכנית החדשה, ולפי הצורך גם במהירות סחיטה או כל אפשרות אחרת.
- לחצו שוב על הלחצן "**הפעלה/השהייה**" || . התכנית החדשה ממשיכה מהשלב בו עצרתם את התכנית הקודמת. אין צורך להוסיף סבון כביסה עבור תכנית זו.

איפוס תוכנית פועלת לפני סיומה

הלחצן "**איפוס**" ⊗ מבטל תכנית לפני הסוף.

- לחצו על הלחצן "**איפוס**" ⊗ משך מספר שניות. המים מנוקזים. ייתכן יעבור זמן מה עד שניתן יהיה לפתוח את הדלת.

לחצן "שטיפה אינטנסיבית" 🌧️

- נוספים עוד מים ומחזור השטיפה מתארך.
- מתאים במיוחד לאזורים בעלי מים רכים מאוד, כיבוס מצעי תינוקות ועזרה לסובלים מאלרגיות.

לחצן יי"גיהוץ קל" 🪥

- מצמצם את הקמטים באמצעות כמות מים מוגדלת וסחיטה עדינה מאוד.

לחצן "השהיית סחיטה" 🪥

- הכביסה נשארת במי השטיפה האחרונה והתכנית לא מתקדמת לשלב הסחיטה האחרונה, וזאת כדי למנוע קימוט ושינויים בצבע.
- שימושי במיוחד אם אתם רוצים לדחות את הסחיטה למועד מאוחר יותר, או לנקז את המים בלבד.
- התכנית נעצרת במצב "השהיית שטיפה" כאשר סמן "השהיית שטיפה" בסרגל זרימת התכנית דולק. סמן "**הפעלה/השהייה**" || מהבהב.

סיום אפשרות "עצירת שטיפה" :🪥

- לחצו על הלחצן "**הפעלה/השהייה**" || ; התכנית תסתיים אוטומטית עם שלב הסחיטה האחרונה של התכנית הנוכחית.
- אם אתם לא רוצים לסחוט את הבגדים, סובבו את בורר התכניות לתכנית "ניקוז" ולחצו על הלחצן "**הפעלה/השהייה**" || כדי להתחיל לנקז.

הלחצן "סחיטה"

- לכל תכנית יש מהירות סחיטה מוגדרת מראש; לחצו על הלחצן כדי לקבוע מהירות סחיטה אחרת.
- אם תבחרו במהירות סחיטה "0", הסחיטה האחרונה תבטול ויתבצע ניקוז מים בלבד. אולם, שלבי סחיטות הביניים במהלך השטיפה יתבצעו כרגיל.

השהיית התחלה 🕒

- לחצן "השהיית התחלה" 🕒 מאפשר להפעיל את המכונה בשעה הנוחה לכם, למשל לבילה כשתעריפי החשמל זולים יותר. אין להשתמש בסבון נוזלי עם אפשרות "השהיית התחלה".
- בחרו תכנית, טמפרטורה ואפשרויות.
- לחצו על הלחצן "השהיית התחלה" כדי לבחור זמן השהייה של עד 23 שעות.
- לחצו על הלחצן "**הפעלה/השהייה**" || .
- בתצוגה, יבהבו סמל השהיית ההתחלה והנקודה שבין השעות לדקות. הספירה לאחור של זמן ההשהיה תתחיל.
- כאשר התכנית מתחילה, סמן השהיית ההתחלה יעלם, ובמקומו יוצג זמן התכנית הנותר.
- לאחר לחיצה על הלחצן "**הפעלה/השהייה**" ||, ניתן לשנות את זמן ההשהייה על-ידי לחיצה חוזרת על הלחצן "השהיית התחלה".

ביטול "השהיית התחלה"

...לפני שתלחצו על הלחצן "הפעלה/השהייה" || :

- סובבו את בורר התכניות למצב אחר או לחצו על הלחצן "איפוס" ⊗.

...אחרי שלחצתם על הלחצן "הפעלה/השהייה" || :

- לחצו על הלחצן "**הפעלה/השהייה**" || - זמן ההשהיה שנבחר יעלם מהתצוגה.

נתוני צריכה 📊 צריכת חשמל: במצב כבוי 0.16 ואת/במצב מופעל 0.16 ואת.

תוכנית	טמפרטורה (°C)	עומס (ק"ג)	מים (ליטר)	אנרגיה (קו"ש)	משך התכנית בקירוב (שעות:דקות)	עם "מהירה"
כותנה	95	8.0	**82	2.40	2:10	—
כותנה	60	8.0	59	1.36	3:30	1:35
כותנה	40	8.0	77	0.75	2:05	1:15
ג'ינס	40	7.0	95	0.80	2:20	1:30
אריגים סינתטיים	60	3.0	**46	0.80	1:35	1:10
אריגים סינתטיים	40	3.0	42	0.40	1:20	0:59
כביסה עדינה	40	1.5	60	0.65	0:50	—
כביסה עדינה	30	1.5	60	0.50	0:46	—
כביסה יומית	40	4.0	48	1.00	1:00	—
כביסה מהירה	30	4.0	48	0.30	0:30	—
צמר	40	1.0	45	0.55	0:40	—
צמר	20	1.0	45	0.10	0:35	—
🔍 כותנה <	60	8.0	59	1.04	4:00	—
🔍 כותנה <	60	4.0	40	0.95	3:00**	—
🔍 כותנה <	40	4.0	45	0.60	3:00	—

ערכי הצריכה נמדדו בתנאים נומרלים בהתאם ל-IEC/EN 60456.
בבית הם עשויים להשתנות בהתאם לאספקת המים, הלחץ והטמפרטורה, הכמות וסוג הכביסה.
נתוני הצריכה המצוינים מתבססים על טמפרטורת מים של בערך °C 15 דרך שסתום המילוי הקר וגם שסתום המילוי החם (אם זמין).
אם למכונת הכביסה שלכם יש שסתום מילוי חם, חיבור שלו לאספקת המים החמים יוריד את צריכת האנרגיה על-ידי קיצור זמני החימום, בהתאם לטמפרטורת המים בכניסת המים החמים.
צריכת המים והאנרגיה מתייחסות להגדרות ברירת המחדל של התוכניות בהתאם לטמפרטורה ולכמות המצוינים בטבלה; בחירת אפשרויות או שינוי מבהירות הסחיטה שפיעו גם הם על נתוני הצריכה.

🔍 משך התכנית עשוי להשתנות בהשוואה לנתונים שלעיל מכיוון שהוא מותנה בתנאים הקיימים בעת הפעלה (עיינו גם ב"איתור תקלות" במדריך למשתמש).

*	תכנית למסרות השוואה של תויות האנרגיה. מטעמי חיסכון באנרגיה, טמפרטורת המים האמיתית עשויה להיות שונה מהטמפרטורה המוצהרת של השלב.
**	כדי להוריד את טמפרטורת המים, מעט מים קרים מתווספים בסיום שלב הכביסה העיקרית, לפני שהמשאבה מנקזת את המים מהמכונה.
***	התאמה אוטומטית של משך התכנית בהתאם לכמות הכביסה.

לחצן "מהירה" 🌧️

- מאפשר קיצור זמן הכביסה על-ידי קיצור משך פועלת התכנית.
- מומלץ רק לכביסה מלוכלכת קלות.

לחצן "ניקוי +"

- בחרו את האפשרות הזו אם אתם משתמשים בתוסף כסיבה להסרת כתמים (אבקה, למשל Vanish) - היא תמטב את יעילות התוסף על-מנת להשיג ביוצוג כביסה והסרת כתמים טובים יותר.
- השתמשו עם כמות כביסה מרבית.
- הוסיפו כמות מתאימה של תוסף כביסה להסרת כתמים (אבקה) לתא השטיפה הראשי, יחד עם סבון הכביסה (השתמשו רק בסבון כביסה באבקה לאפשרות הזו). הקפידו על הוראות הכמויות של היצרן.
- עשוי להאריך את התוכנית עד 15 דקות.
- מתאים לשימוש של מסירי כתמים ומלבינים על בסיס חמצן. **אין להשתמש במלבינים על בסיס כלור או פרבוראט!**

לחצן "כביסה קרה" 🧊

- חוסכת אנרגיה המשמשת לחימום מים תוך שמירה עם תוצאת כביסה טובה.
- מומלצת עבור כביסה מלוכלכת קלות ללא כתמים.
- ודאו שסבון הכביסה שלכם מתאים לטמפרטורות שטיפה נמוכות (15 °C או 20).
- בדרך כלל ניתן לבחור באפשרות זו בדרגת הטמפרטורה הנמוכה ביותר של התכניות.

הכניסו את הכביסה, הוסיפו סבון כביסה ובחרו את התוכנית

הכניסו את הכביסה, סגרו את הדלת הוסיפו סבון כביסה כמצוין בעמוד הראשון וכמתואר בפרק "סבון כביסה ותוספים" במדריך למשתמש. סובבו את **בורר התכניות** לתכנית ולטמפרטורה הרצויים.

התצוגה תציג את משך התוכנית ואת מהירות הסחיטה המועדפת. סמן "**הפעלה/השהייה**" || 🔍 מהבהב.

אם לא תתחילו את התוכנית זמן קצר לאחר ביוצוג הבחירה, מכונת הכביסה תכבה באופן אוטומטי לאחר כרבע שעה. הפעילו שוב את מכונת הכביסה על-ידי סיבוב בורר התוכניות חזרה למצב Off/O ולאחר מכן לתוכנית הרצויה.

בחרו באפשרות הרצויה

לחצו על הלחצנים של האפשרויות הרצויות - הסמנים יידלקו. אם צירוף כלשהו של תכנית/אפשרות או אפשרות/אפשרות אינו נתמך, הסמנים ייכבו אוטומטית.

לחצן "קדם כביסה" ⏮

- מוסיף שלב של קדם-כביסה לתוכנית הכביסה שנבחרה; מאריך את התוכנית בכרבע שעה.
- מומלץ עבור כביסה מלוכלכת מאוד (למשל עם חול או לכלוך גרגירי).
- אין להשתמש בסבון נוזלי בתכנית הכביסה העיקרית כאשר בוחרים באפשרות "קדם-כביסה".