

# gorenje

## מקרר בלבד אינטגרלי RI2181

יש לדאוג לפתח ותריס מחורר בחלק התחתון של הארון – בסוקל.  
כל החלק האחורי בארון צריך להיות פתוח עד חלקו העליון של הארון  
לאפשר זרימה חופשית של אוויר חם, אין לסגור!  
אם יש ארונות מעל המקררים יש לדאוג להמשך פיר האוורור מאחור.  
במידה והמטבח מתחבר לתקרת גבס יש לדאוג לפתח בגבס מעל הארון  
העליון למעבר אוויר חם ויציאה מההנמכה חזרה למטבח או החוצה.  
חזיתות המטבח מתחברות ישירות לדלתות המקרר לפי הוראות היצרן.  
כאשר דלתות עליונות גבוהות מעל 20 ס"מ מדלת המקרר ניתן להזמין  
ולקבל "סליידרים" – מחברי החלקה בין הדלתות – צירי דלתות העץ  
מחוברים לגוף הארון

