

## SI1F7845B

כיריים אינדוקציה  
78 ס"מ, זכוכית קרמית שחורה

EAN13: 8017709254926

פונקציית אורור אוטומטית

אופציה להגבלת צריכת האנרגיה:

1500W, 2000W, 2500W, 3000W, 3500W, 4000W, 4500W, 5000W, 6000W, 7200W

אזורי אינדוקציה כולל בוסטר 4

דרגות כוח 14

אפשרות לעצירת פעולה מיידית

טיימרים לסיום הבישול, התראה קולית בסיום הבישול 4

מחווון לזמן הבישול הנותר

מעבר מהיר בין דרגות הכוח

התאמה אוטומטית לגודל כלי הבישול


זיהוי אוטומטי של הנחת כלי הבישול על הכיריים

עצירת פעולה מיידית במקרה של חימום יתר

עצירת פעולה מיידית במקרה של הצפה וגלישה של התבשיל


7200W אנרגיה נומינלית

### Functions







**Auto vent:**

 Auto vent is a smart infrared system which connects the hood and the hob, automatically regulating the hood extraction speed depending on the temperature and power level selected on the hob.

**Flexi4Zone:**

 Il sistema Flexi4Zone permette di utilizzare nello stesso momento più recipienti di differenti dimensioni offrendo una grande flessibilità di posizionamento.

**Flexi-Heat:**

 Grazie alla funzione Flexi-Heat è possibile spostare la pentola tra le tre zone a temperatura preimpostata per riscaldare velocemente (temperatura elevata), cucinare (temperatura media) o mantenere caldo (temperatura minima) senza la necessità di alzare o abbassare la temperatura ma semplicemente spostando la pentola.

 **אינדוקציה:**

פעולתם של כיריים אינדוקציה מבוססת על עקרון האינדוקציה האלקטרו מגנטית. החום מכוון ישירות אל תחתית כלי הבישול, בזמן מגעו עם משטח החימום.



**בקרת מגע:**

בקרת מגע קלה לשימוש מאפשרת לתכנת ולכוון את המוצר בנגיעה קלה על המסך



**טיימר:**

בכל הכיריים הקרמיים קיים טיימר היכול לסיים באופן אוטומטי את הבישול.



**פרק הזמן שחלף:**

מראה כמה זמן אזור הבישול נמצא בשימוש



**Eco-Heat:**

il dispositivo segnala quando e quanto la zona è ancora calda, dopo lo spegnimento.



**Eco-Off:**

per risparmiare energia, il livello di potenza della zona di cottura si disattiva prima che suoni il timer del conto alla rovescia.



**אקו - לוגיק:**

ניתן להגביל את צריכת האנרגיה של המכשיר ובכך להביא לחסכון אמיתי באנרגיה



**נעילה בטיחותית מפני ילדים:**

נושאים פונקציה של נעילה בטיחותית מפני ילדים בעת ההפעלה SMEG חלק מדגמי המוצרים של

**Selezione rapida:**

 Con l'opzione Selezione rapida la cottura inizia al massimo grado di temperatura per poi diminuire automaticamente trascorso un determinato periodo di tempo.



**מאיץ כוח:**

אופציה להפעלת האזור לעבודה בכוח מלא כאשר נדרש בישול אינטנסיבי



**הגנה מפני חימום יתר:**

מערכת בטיחות זו מכבה אוטומטית את הכיריים במקרה של חימום יתר.



**הגנה מפני גלישת נזלים:**

פונקציית ההגנה המיוחדת מפני מילוי יתר מכבה את הכיריים במקרה של גלישת נזלי בישול



**התקנה שטוחה במיוחד:**

התקנת מוצר בעל דפנות שטוחות, בגובה של 1 מ"מ

