


# De Dietrich

OBJETS DE VALEUR DEPUIS 1684



הוראות הפעלה והתקנה  
כיריים אינדוקציה  
DPI7650 / DPI7652 / DPI7654





ברכוטינו על רכישת המוצר שברשותכם.  
קרוואו ביעין את הוראות הפעלה כדי שתוכלו ליהנות מכל תכונות המכשיר.  
שמרו על חוברת זו ועל אריזת המכשיר לשימוש עתידי.  
היצן או היבואן לא יהיה אחראים לתוצאות של שימוש במכשיר שלא  
בהתאם להוראות. האיורים בחוברת משמשים לצורך המלצה בלבד.  
היצן שומר לעצמו את הזכות להכניס שינויים ושיפורים במוצר בהתאם  
לצורך ולטבות המשתמש, מבלי לפגוע בתכונות הבטיחות וביצועי המוצר.

### תוכן עניינים

3 .....	اذhorות בטיחות.....
5 .....	תרשימים.....
10 .....	התקנה.....
11 .....	תפועל.....
17 .....	תחזקה וניקוי.....
18 .....	אבחן תקלות.....

מכ舍יר זה מיועד לרשות חשמל במתוח של 50~60Hz ו-220~240V עם הארכת הגנה.

הSKU ציר לתוכר בהספק החשמל המקסימלי של מכ舍יר זה כמצויין על גבי תווית המצוירת. אם התקע אינו מתאים לשקע החשמל, יש לבצע את התאמות הנדרשות ע"י חשמלאי מוסמך. אין להשתמש במפעלים או בכבלים מאrics.

אין לחבר או לנתק את המכ舍יר משקע החשמל בידיהם רטבות או עם רגליים יפות. הקפידו על ניתוקו במשיכת תקע החשמל עצמו ולא במשיכת הcabl.

אסור להפעיל את המכ舍יר אם נמצא בו תקלת כלשהי או פגעה פיזית בגוף המכ舍יר, בכבל או בתקע שלו. יש למסור אותו למעבדת שירות לבדיקה.

אם פתיל הזינה (cabl החשמל) ניזוק, יש להחליפו על ידי היצרן, סוכן השירות שלהם או אדם מוסמך אחר, כדי למנוע סכנת שריפה או התחלימות.

חשוב לנתק את המכ舍יר מרשת החשמל לפני יצוע ניקוי, שינוי או שימוש כשיישום לפרק זמן ארוך.

בורר עצמה מכון למצוב כבוי / off אין מנתק את המכ舍יר מרשת החשמל, לניטוק מוחלט יש לנתק את התקע משקע החשמל.

אם ניכר ריח חריג או עשן, יש להפסיק מיד את השימוש במוצר ולפנות לשירות.

יש לקרוא את כל הוראות הבטיחות לפני הפעלת המכ舍יר ולשמור עליו לשימוש עתידי.

מכ舍יר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) מוגבלים גופנית או نفسית או חסרי ניסיון או ידע מוגבלים, אלא תחת פיקוח מתאים.

מכ舍יר זה נדרש לשימוש ביתי בלבד ויש להשגיח עליו היטוב כאשר הוא מופעל בקרבת ילדים.

השתמשו במכ舍יר אך ורק למטרתו המקורי כמפורט בחוברת זו ועל תבצעו בו התאמות לשימוש אחר או חיבור חלקים נלוויים שאינם תואמים למכ舍יר.

אין להשאיר את המכ舍יר ללא השגחה בזמן שהוא נמצא בשימוש.

השתמשו במכ舍יר רק כאשר הוא מוצב על גבי משטח שטוח, יציב, עמיד בפני חום ורוחוק מספיק מקצה המשטח כך שלא יופל בטעות.

אין למקם את המכ舍יר בסביבה רטובה, לחיה או חמה מדי.

הקפידו להפעיל את המכ舍יר רק במקום מואר ומאורור היטוב. בהעדרفتح אוורור טבוי (חלון למשל), מומלץ להתקין קולט אדים או נתה חשמלית.

יש לאפשר גישה נוחה לחיבור וניתוק פטיל הזינה של המכ舍יר (cabl החשמל) מרשת החשמל. יש להתקן את cabl החשמל באופן שלא יהווה מכשול בדרך, לא יחשף לטמפרטורה גבוהה או לרطיבות. אסור לכופף או למתוח אותו.

אין לגרור את כל הbijeshol על גבי משטח הכיריים כדי למנוע שריטות ושהיקת של משטח הזכוכית.

אין להשתמש בנייר אלומיניום לשירות על גבי משטח הכיריים או עם כלbijeshol, הדבר עלול לגרום להמסה של הנייר ונזק למשטח הזכוכית.

ازהרה! חימום שומן ללא השגחה עלול לגרום להתקלות אש.

אין לכבות התלקחות אש ע"י שפיכת מים. כבו את המכשיר מיידית מרשת החשמל וחנכו את האש עם מכסה או ריעעה עמידה לחום.

הקפידו לאחר כל שימוש לכבות את הכיריים ולודאו שהمبرאים כבויים.

התקנה, הפעלה ראשונית ותיקון המכשיר יושו אך ורק על ידי טכנא מוסמך. כל נזק אשר יתגלה ב מוצר אשר נפתח שלא על ידי טכנא, יהיה על אחריות הלוקוח.

לשימוש בחדר מקורה ומוארר כל הזמן. אין להשתמש בכיריים לפחות זמן של מעלה מ-10 דקות בחדר קטן או בחלל סגור ללא אוורור.

אין להניח או לרסס חומרים דליקים או מתלקחים על גבי או בקרבת הכיריים.

מכשיר זה מתחרם במהלך השימוש בו. אין לגעת ברכיביו או משטח הכיריים בזמן שהם חמים.

זהירות! אין להניח חפצים כבדים על המשטח, במקרה שנגרם סדק, כבו מיד את הכיריים ונתקו מרשת החשמל מחשש לנזק גופני או התחשמלוות. פנו לשירות.




השתמשו בכיריים לבישול בלבד. אסור ליבוש מגבות או בגדים מעליהם.


אין לבשל מזון ישירות על גבי המשטח, אלא במחבותות או בכלים מיוחדים ובקוטר זהה או מעט גדול למעבר בשימוש.

במקרה של גלישת נזלים מתבשיל, הקפידו לנגב אותם מיד כדי למנוע הכתמה ונזק למשטח.


אסור להניח אביזרים או סכו"ם מתכתי על גבי משטח הכיריים מאחר שהם עשויים להתחכם.

אין להניח מכסה סיר שטוח ישירות על גבי המ עבר מחשש לנזק למשטח.


**a****b** **c****d****e**




1.2.1




1.2.2




1.2.3




1.2.4




1.2.5




1.2.6



1.3.1



1.3.2




7.4

2.1.1







3.6

2.1.2



3.6





2.1.3




2.3.1

2.3.2



2.3.3




2.7.3 2.7.4



2.10.1      2.10.2



2.13.1      2.13.2      2.13.3



2.14.1      2.14.2      2.14.3

## התקנה מובנית

### חיבור החשמל

חיבור לרשת החשמל יעשה לפי הכללים והתקנות בפועל ויתבצע אך ורק ע"י

**חסמלאי מוסמך בלבד!**

חובה לחבר את היכרים לשקע מוארק באופן תקני !

וודאו שМОוליך האركה שצבעו יירוק/צהוב מחובר לנקודת הארקה شبכירים.

תקע החשמל חיב להיות נגיש בכל עת.

חיבור החשמל הוא מסוג תלת פאזי.

זהו את כבל החשמל בכיריים בהתאם

לאירועים (1.3.2, 1.3.1).

בחיבור ראשוני של היכרים לרשת החשמל יופיע קוד על הצג. לחזו על אחד הלוחצים להסרת הקוד. הקוד מיועד לפעוללה טכנית ואינו מצביע על תקללה במוצר.

במידה והיכרים מגיעים ללא כבל חשמל, ניתן להתקין את סוג כבלי החשמל הבאים: כבל חשמל מסווג-F H05V2V2-F בעל שטח חתך 3Gx2.5 ממ"ר ומתאים לטמפ' של עד 90 מעלות.

כבלי חשמל מסווג-F H05VVH05 בעל שטח חתך 5Gx2.5 או 5Gx1.5 ממ"ר ומתאים לטמפ' של עד 75 מעלות.

כבלי חשמל מסווג-F H05RR-5Gx2.5 או 5Gx1.5 ממ"ר ומתאים לטמפ' של עד 75 מעלות.

וודאו שפתחי כניסה יציאת האוורור חופשיים מחסימה (1.2.1). התיחסו למידות החיתוך והתקנה המופיעות בתרשימים.


מידות להתקנה מובנית (ראו תרשימים 1.2.2).

מידות להתקנה שתוצה (ראו תרשימים 1.2.3).


וודאו שהקיים אווורור סביר בין החלק האחורי והקדמי של היכרים. בהתקנה של היכרים מעלה מגירה (1.2.3) או תנור בניי (1.2.4) יש להתייחס למידות המוצגות באירועים כדי לאפשר אווורור

סביר בחזיות היכרים. הדבקו את סרט האטימה בתחתית היכרים לפני התקנה (1.2.5). הציבו את היכרים על משטח העבודה (1.2.6).

במידה והתקנה תבצע מעיל תנור בניי, חיישן בטיחות טרמי של היכרים עלול לפעול ברגע שה坦ור יבצע תוכנית ניקוי פירוליטית. היכרים מצוידים במנגנון בטיחות חיים יותר. במידה ויופיע על הצג קוד F7, יש לאוורר ולקרר את היכרים ע"י פיתוח ארון המטבח או הפסקת פעולה התנור.



לומן הבקורה



- A** - סליל השראה
  - B** - מעגל אלקטרוני
  - C** - זרמי השראה

עקרון הפעולה של היכירויות ההשתראתיים מבוסס על השפה מגניתה. כתנתינו על אזכור הבישול את הסיר, תפעלו את היכירויות ההשתראתיים ותבחרו את אזכור הבישול הרצוי, מוגל אלקטרוני יצר זרמי נשראה שיחממו באופן מיידי את תחתית הסיר הבישול המעביר את החום למזון. תהיליך חימום זה מתקיים למשעה שלא אובדן אנרגיה בין היכירויות ההשתראתיים והמזן.

- a** מפסיק כיבוי/חדלקה
  - b** הפעלה/ביטול נעה מהפעלה של ילדים
  - c** בחירת איזור בישול
  - d** בחירת מצב הפעלה / DuoZone / Horizone
  - e** צג
  - f** בחירה מקדימה
  - g** האדרת עצמת הפעלה או זמן
  - h** טוינר
  - i** תוכנית - זמן שחlef'
  - j** תוכנית - ICS
  - k** תוכנית - שחזור
  - l** תוכנית - מעבר
  - m** תוכנית - רתיחה

**בחירה כל' בישול**

קיימים אзорו בישול שונים. בחרו באзор המתאים לכם בהתאם לקוטר כל' הבישול. במידה וקוטר הכל' יהיה קטן מקוטר אзор הבישול, חווית הפעלה יבהב וימנע הדלקה שלו אפילו אם חומר הכל' מותאם לשימוש עם הכיריים. הימנוו משימוש של כל' בישול בקוטר הקטן מאשר הבישול (ראו בטבלה להלן):

יתכן וברשומכם קיימים כל' בישול המתואימים לשימוש במשטח האינדוקציה: כל' נירוסטה עם או בלי ציפוי פנימי כגון סירים ומחבותות.

כלים מברזל יצוק (מרביתם כוללים תחתית חרוטה שעלולה לשרטות את המשטח). המנעו מגירהו של הכל' על גבי הכיריים).

כל' אלומיניום עם תחתית מותאמת למשטח האינדוקציה.

**חותמת INDUCTION CLASS**

כל' זכוכית, אלומיניום (עם תחתית רגילה), נחושת וכל' נירוסטה שאינם מתאימים להתקנות מגנטית, אינם מתאימים לשימוש במשטח האינדוקציה. כאשר אתם רוכשים כלים חדשים, שימו לב לחותמת תחתית הכל' כדי לוודא שהוא מותאם לשימוש במשטח האינדוקציה.



קוטר אזור בישול (ס"מ)	עוצמה מירבית לאזור בישול (וואט)	עוצמה לדגם	קוטר תחתית כל' הבישול (ס"מ)
16	2000	2400	10 - 18
18	2800		11 - 22
23	3100	3700	12 - 24
28	3700		15 - 32
Horizone	3700	3700	18 - oval - fish kettles
Duozone	3700		18 - ovale - fish kettles
1/2 אзор	2800	2800	11 - 22

 דגם C בלבד  
עוצמות הפעלה זמניות:

ניתן להפעיל עצמה מקסימלית ישירות ע"י לחיצה על " - " לאזרו C.

**הגדרת עוצמת הפעלה קבועה**  
ק"מ 4 לחצני f המאפשרים הפעלה ישירה של עצמה קבועה:

 = עצמה 2 - שמיירת חום

 = עצמה 10 - הרתחה

 = עצמה 19 - צריבה

(2.5.2) BOOST = עצמה מקסימלית

עוצמת כללית (קוט"ש)	אזור בישול 16 cm	אזור בישול 18 cm	אזור בישול 23 cm
7,4	2000 W	2800 W	3100 W
4,6	2000 W	2550 W	2800 W
3,6	2000 W	2400 W	2600 W
3	2000 W	2100 W	2200 W

\* ערכים אלו ניתנים לשינוי (מלבד BOOST)

עלוי לפי השלבים הבאים:

חוובה לכבות קודם לכן את הכיריים.  
לחצנו והחזיקנו את  או  או  כדי  
לבחור אותם.

בחרו את עוצמת הפעלה בלחיצה על + או -

לאחר כמה שניות ישמע צפצוף לאישור הפעולה. הערה: עוצמות הפעלה ח"בות להיות בתוכנים הבאים:  
עד 3 להגדלה   
עד 11 להגדלה   
עד 19 להגדלה 

**עוצמות הפעלה הקבועות ח"בות**  
**לדגם C**

 = עצמה 2 - שמיירת חום

 = עצמה 8 - הרתחה

 = עצמה 14 - צריבה

במצב שבו כל אזורי הבישול פועלים בבת אחת, יופעל מגנון חילוקת עצמה המונע חריגת בעוצמת הפעלה הכלולתי. BOOST בפעולת עצמה מקסימלית, היצבו את כל היבישול בצורה שתאפשר ניצול מקסימלי של העוצמה (2.3.2, 2.3.1, 2.3.3).

### כיבוי והדלקה

a) לחצנו ON/OFF סמן "0" יבהיר בכל איזור בישול למשך 8 שניות (2.4.1). במידה ולא זהה כל בישול בחרו איזור ידנית (2.4.2). ברגע שזהה כל בישול הסמן <0> יבהיר עם נקודה. בשלב זה ניתן לקבוע עצמת הפעלה ואזור הבישול ידלק באופן אוטומטי.

### כיבוי איזור בישול

לחצנו והחזיקנו את לחzan איזור בישול שמע צפצוף ארוך, הציג יכבה וויפיע הסמן "H" (שarity חום). לחצנו על ON/OFF כיבוי מוחלט של הכיריים.

### הגדרת עוצמת הפעלה

לחצנו + או - (2.5.1) לכון עוצמת הפעלה בין 1-19 או 1-14 (דגם C).

יבabble ה סמן "t" (איור 2.7.4).  
בסיום ההגדירה, סמן "t" יקבע על הגז ותחיל הספירה לאחרו.

הערה:  
יתן לבטל את הספירה בלחיצה ממושכת על הבחירה בגז.

### הציג הזמן שחלף

פעולה זו מציגה את המועד האחרון שבו שונתה עצמת הפעלה לאיזור בישול מסוים.

לחצו על **i**, הזמן שחלף יבהיר ויופיע בacz איזור הבישול (2.8.1).

### עליה מהפעלה של ילדים

כיריים אלו מוצידים במנגנון עלייה להגנה מהפעלה של ילדים בזמן השימוש או למניעת הפעלה כשהן לא בשימוש. לצורך בטיחות, במצב זה רק לחצני "ביטול" ו"בחירה איזור בישול" יהיו פעילים כדי לאפשר כיבוי איזור בישול או כיבוי היכיריים.

לביצוע הנעילה לחצו **b** עד להציג **"socb"** על הגז והישמע צפצוף התראת לאישור הפעולה (2.9.1).

### HORIZONE / DUOZONE

— Horzone<sub>tech</sub> — / — Duozone —

האיזור החופשי ניתן לבחירה עם לחץ הטאט' **d** (2.6.1). דרגת העצמה טיימר יקבעו אוטומטית כמו איזור בישול רגיל. לכיבוי האיזור החופשי, לחצו והחזיקו לחצן **f**. ישמע צפצוף ארוך והציג יכבה או יופיע מחוזן H. לחיצה על הטאט' בחזית או מאחור איזור הבישול, מבטלת את הפעולה ומעבירה את הגדרות אל האיזור הנבחר.

### הגדרת הטיימר

כל איזור בישול כולל אפשרות להוספת טיימר. ניתן להגדיר אותו מרגע הפעלת האיזור.

כדי להפעיל אותו, לחצו טיימר **h** (2.7.1) ואז על + או - **g** (2.7.2).

לקיצור תהליך ההגדירה ניתן לקפוץ ישירות לדקה 99 בלחיצה על -.

בסיום התהליך על הגז תופיע הספירה 0 וישמע צפצוף התראת. לביטול ההתראה לחצו על כל לחצן של איזור הבישול בשימוש. אחרית תבטל ההתראה אוטומטית לאחר כמה שניות. לביטול הגדרת הטיימר לפני הזמן, לחצו יחד על לחצנים + - או הפחיתו את הזמן ל 0.

### טיימר עצמאי

פעולה זו מאפשרת הגדרת טיימר להפעלה במועד מאוחר.

בחزو איזור בישול שאינו בשימוש (2.7.3)

לחצו על **h**

הגדרו את הזמן באמצעות **g**. על הגז

**מעבר בין איזורי בישול**  
 פעולה זו מאפשרת בזמן השימוש לעبور לאיזור בישול אחר ולשמור על אותן הגדרות הפעלה (עוצמה וזמן).  
 לחצו לחייב קצחה על ❶ . לאחר מכן יופיע ===== ואות בחרו את איזור הבישול אליו תרצו לעبور. העבירו את הסיר או המחבט לאיזור הבישול האחר. הגדרות הפעלה יעדכנו באיזור האחר באופן אוטומטי.

**מצב הפעלה ותיחה**  
 במצב הפעלה זה ניתן להרתיח מים לצורך בישול פסטה לדוגמה. בחרו את איזור הבישול ולהצוו לחיצה קצחה על BOIL איזור (2.13.1) ❷ .  
 תציג כמות מים של 2 ליטרים כבירה מודול, ניתן לשנות את הכמות בלחיצת על + או - (2.13.2) ❸ . לכמות של 0.5 עד 6 ליטרים. אשרו את הבחירה בלחיצה על BOIL.  
 פעולת הרתיחה תפעל. צפוף התראה ישמע ברגע שהמים רתחו ועל הגז יופיע BOIL. בשלב זה ניתן להסיב את הפסטה ולאחר מכן בלחיצה על BOIL. כבירה מודול, על הגז יופיע עוצמת צפוף ישמע בסיום הפעולה.  
 הערה: חשוב לוודא לפני הפעלת תוכנית זו שהמים הם בטמפרטורה, אחרת התוצאות לא יהיו צפויות.  
 אין להשתמש בתוכנית זו עם כלים מברזל יצוק.

**נעילת הבקעה בזמן השימוש**  
 בזמן השימוש על צג איזור הבישול יופיע לסריגן מחוון עצמת הפעלה וזמן הנעילה. ברגע שתלחצו על אחד החלצנים, על הצג יופיע BLOC במשך 2 שניות ואז יכבה.

**שחרור מנעילה**  
 לחצו ❹ על להסרת הסמן BLOC מצג איזור הבישול והישמע צפוף לאישור הפעלה.

**פונקציה ICS**  
 מערכת חכמה המתאימה את איזור הבישול לקוטר כלי הבישול בשימוש. פועלו לפי השלבים הבאים:  
 הניחו את הסיר על איזור הבישול. בחרו הפעלת עוצמה BOOST ומשך זמן הפעלה.  
 לחצו ❺ . סמן ICS יופיע על הצג (2.10.1) במידה שאיזור הבישול שנבחר הוא המתאים ביותר לסיר בשימוש, סמן ICS יוסר אוטומטית מהציג ויתאפשרו הגדרות הפעלה נוספת.  
 במידה שאיזור הבישול אינם מתאימים לסיר בשימוש, על הצג תופיע התראה על איזור בישול מומלץ יותר והגדרות הפעלה יעברו אוטומטית לצג איזור הבישול המומלץ.

**שחרור נתוני הפעלה**  
 פעולה זו מאפשרת הצגת נתוני עצמת הפעלה וטימר לכל איזורי הבישול שכובו בדקות האחרונות. לשימוש בפעולה זו, היכרים צרכות להיות חופשיות מנעילה. לחצו על לחץ כיבוי/הדלקה ואז לחיצה קצחה על ❻ .

**כיבוי אוטומטי**

במקרה שהחכתם לכבות את איזור הבישול, מנגןן כיבוי אוטומטי הבני' במכשיר יכבה את הכיריים באופן אוטומטי לאחר זמן מוגדר (בין 1-10 דקות) בהתאם לעוצמת הפעלה שהוגדרה. ברגע שמנגןן זה מופעל, יופיע על הצג "AS" וישמע צפצוף למשך 2 דקות. לביטול לחצן על כל לחצן בלוח הבדיקה.

**רכיבי בטיחות והמלצות נוספות****חומר שנוצר**

לאחר שימוש ממושך, איזור הבישול בשימוש נותר חם למשך כמה דקות עד להתקරות מוחלטת. על הגז יופיע חיפוי התראה לחום נותר H 2.14.1. למניעת כוויות, אסור לגעת במשטח איזור הבישול שכבה !

**הגבלת טמף**

בכל איזור בישול מותקן חישון בטיחות המודד באופן רציף את הטמף, בתחתיות כל הbishol. במקרה של הפעלה עם כל בישול ריק, החישון יתאים באופן אוטומטי את עוצמת הפעלה כדי למנוע נזק לכל הבישול או למשטח הכיריים.

**הגנה מגליית נזלים**

מנגןן בטיחות יכבה את הכיריים בשלושת המצבים הבאים: גליית נזלים על איזור לוח הבדיקה (2.14.2).

מטלית שהונחה על איזור לוח הבדיקה.

כל מתכתי שהונח על גבי לחצני לוח הבדיקה (2.14.3).

במקרים אלו יופיע על הצג הסמן – ישמע צפצוף חזק.

הסירו את הכל' או המטלית שעל לוח הבדיקה כדי לשחרר את הפעלה.

## שמירה על שלמות הרכיריים

- אל תשאירו כל' בישול מתקתים, סכינים ומזלגות, או חפץ מתכת על הרכיריים. הם עשויים להתחמם אם יהיו קרובים מדי לאזור חימום שבפעולה.
- אל תאחסנו חומר ניקוי או חומרים מתלקחים בארכן שמתוחת לכיריים.
- אל תחמו פחיות או קופסאות שימורים סגורות. הם עלולות להתפוצץ. הנחיה זו תקפה לפחות כל סוג הבישול.
- אל תשאירו סיררים או מחבנות המכילים שמן חמ או שמן חמ על הרכיריים ללא השגחה. נזק אסוטטי שלא גורם להשבטה או תפקוד לקוי של הרכיריים, אינו כולל במסגרת האחריות.

- משטח הזכוכית הוא עמיד ביותר אר לאל בלתי שביר. להלן מספר עצות כיצד להאריך את אורך חי הרכיריים:
- הימנו מחייך עם כלים אחרים: שכן, עם הזמן החיכוך יגרום למיחיקת הסימונים שעל הרכיריים.
  - אל תניחו CISCOים לשמיירת חום על המשטח הקרמי. תופעת היניקה עשויו לגרום נזק למשטח.
  - הימנו משימוש בכלי בישול עם בסיס מוחוספס: כלי זה עלול ללכלך או לשROT את הרכיריים.
  - אל תשתמשו בכיריים כמשטח עבודה.
  - לעולם אל תשתמשו ברדיד אלומיניום או במגשיות מניר אלומיניום. האלומיניום עשוי להימס ולגרום נזק למשטח.

## תחזוקת הרכיריים

סוג הכתם	השתמשו ב:	מה לעשות...
קטן/מינורי	ספג לניקוי	הרטיבו את האזור המועד לניקוי במים חמימים. נגבו ויבשו.
שARIOT MZON שנשפפו	ספג ניקוי, מגדרת מיוחדת לכיריים קרמים	הרטיבו את האזור המועד לניקוי במים חמימים השתמשו בмагדרת מיוחדת המועדת לכיריים קרמים כדי להסיר את השARIOOT העיקשות. סיימו את הסרת הכתם בעזרת הצד המוסף של ספג ניקוי, נגבו ויבשו היטב.
tabuot soimni abnitat	משחת ניקוי מיוחדת לכיריים קרמים	שפכו חומץ בן יין חמ על הכתם, השARIOOT אותו לפועל ולאחר מכן נגבו אותו בעזרת מטלית רכה. השתמשו בתכשיר ניקוי להסרת אבנית.
ctnimim zbeuoniim mbarikim. tchzoka shbovut	חומר ניקוי מיוחד לכיריים קרמים	השתמשו בחומר ניקוי מיוחד לכיריים קרמים לניקוי הכתם. עדיף להשתמש בחומר ניקוי המכילים סיליקון (לייצור שכבת מגן).

<b>• בעת הפעלה הראשונה</b>		
<b>מה עלייכם לעשות?</b>	<b>סיבות אפשריות</b>	
מאומה. החיווי ייעלם לאחר כ- 30 שניות.	הכיריים פועלים בצורה רגילה.	חיווי מיוחד מואר.
נתקו מיד את הכיריים מרשת החשמל ופנו למועד שירות (עינן ברשימה שבגב החוברת)	הכיריים מחוברים בצורה לנכונה.	שאთם מדליקים את הכיריים, הנטייר קופץ רק צד אחד של הכיריים פועל
מאומה: זאת תופעה טبيعית, והricht ייעלם לאחר זמן מה.	מוצר חדש.	הכיריים יוצרים עשן בעת הפעלה הראשונה.

<b>• בעת הפעלה</b>		
<b>אם אתם מבחינים כי:</b>	<b>מה עלייכם לעשות?</b>	<b>סיבות אפשריות</b>
בדקו את הנטייכים ואת המפסק לקו אספקת מתח לכיריים.	אין אספקת מתח לכיריים. אספקת מתח הרשת או החיבורים לא תקין.	הכיריים לא פועלים. התצוגה בלוח הבקרה כביה.
פנו למועד שירות (עינן ברשימה שבגב החוברת)	הכרטיס האלקטרוני אינו מתפרק חרואו.	הכיריים אין פועלות והודעה כלשהי מופיעה בציג.
עינו בפרק השימוש בכיריים - נעלמת ילדים	הכיריים נעלמים.	הכיריים אינם פועלים, ו- <b>ר מופיע</b> בציג.

<b>• בעת הפעלה</b>		
<b>אם אתם מבחינים כי:</b>	<b>מה עלייכם לעשות?</b>	<b>סיבות אפשריות</b>
נקו או הסירו את החפץ והפעילו מחדש את פועלות הבישול.	מזון גלש על לחם הבקרה או חפץ כלשהו לווח על אחד החלצנים.	הכיריים הפסיקו לפעול בעת הבישול ציליל "ביפ" נשמע כל 10 שניות ו- <b>ר (או F7)</b> מופיע בציג.
עינו בפרק "התקנת הכיריים".	חימום יתר של המעלגים האלקטרוניים.	סדרה של <b>ר קטנים (או F7)</b> מופיעים בציג.
עינו בפרק "כלי בישול"	כלי הבישול שהנחתם אינם מותאמים לשימוש בכיריים אליו או קוטרם קטן מ- 12 ס"מ (10 ס"מ באחור של 16 ס"מ)	לאחר הפעלת איזור בישול, לחצני המגע ממשיכים להבהב.

אם אתם מבחינים כי:	סבירות אפשריות	מה עלייכם לעשות?
הסיר ממשיער רעש בעת הבישול.	רעש זה נובע מהרעדות הנוצרות כשהאנרגיה מועבר מהכריים לסיר.	בעת בישול בהספק גובה, תופעה זו טبيعית בסוגי סירים מסוימים. אין סכנה. מאומה: זו תופעה רגילה.
מספר דקנות לפעולות הOLLOWING AFTER THE CLOSING OF THE DOOR.	המערכת האלקטרונית מתקררת כל הבישול אינו מתאים לבישול בהירה.	מאומה: זאת פגיעה רגילה של המערכת. עיננו בפרק "הפעלה - כלבי בישול".
לאחר הפעלת אוזור בישול, נוריות החיווי בלוח הבדיקה מוארכות אך אוזור הבישול אינו מתחمم	כל הבישול אינו מתאים לבישול בהירה.	

**! אזהרה**  
**במקרה ומתרגלה סדק או שבר במשטח הזכוכית, נתקו מיד את הכיריים מרשת החשמל כדי למנוע סכנת התחשמלות. פנו מיד למוקד שירות.**

היצן תכנן וייצר את המוצר מחומרם הניתנים למחזר בהתאם לתקני האיחוד האירופאי CE/2002/96 לסייע פסולת של מכשירי חשמל ואלקטרוניקה ישנים. בררו במשרד להגנת הסביבה או בראשות המקומית הין נמצאת נקודת הפינוי למכשירי חשמל ישנים.











# De Dietrich

OBJETS DE VALEUR DEPUIS 1684



## שירות מרום

טלפון: 074-722-1020

טלפון: 074-722-2501

## תחנות שירות

חיפה והצפון:

הסתדרות 88 חיפה

ירושלים והאזור:

פירק לינן 33 ירושלים

באר שבע והדרום:

הבורסקאי 1 באר שבע

## מוקד שירות, תמיינה ורכישת חלפים ארצי

חולון, רחוב הצורף 3

